

Практически съвети при избора интериорни врати

Поставянето или смяната на врати по принцип не е сложна, но в повечето случаи доста скъпа операция. Поради тази причина е добре още от самото начало да имаме ясна идея за декоративния стил, който искаме да въведем в дома си и да изберем качествен материал, който ще осигури поне 15-20 години живот на вратите ни.

Как да изберем вратите за нашия дом?

Вратите могат да изпълняват функцията на фон, заедно с подовите настилки, или пък да бъдат включени в декорацията на жилището. По принцип и според стила им, най-евтини врати на пазара са гладките врати. Те са много подходящи и се ползват и като плъзгащи се. Придават на интериора строгост и елегантност, особено когато външният им вид (цвет, фурнир) е добре подбран и съчетан с останалите елементи, най-вече подове (не и прозоречна дограма, която рядко виждаме, останала скрита зад пердета, завеси и щори). По-скъпи са фрезованите врати, с дървени декорации, които са чудесни за случаите, в които искаме да поставим традиционни, отваряеми се врати, но не трябва да забравяме, че този стил придава класически оттенък на целия дом и поради това много често влизат в съчетание, в този случай, с мебелите. Остъклените врати са много подходящи в случаите, когато трябва да осветим тъмни пространства като коридори и антрета. Интересно предложение могат да бъдат и летящите врати, но те се ползват доста рядко в домашни условия, бидейки все пак много практични, най-вече за помещения като кухни и трапезарии, когато ръцете ни са

заети, а се затварят бързо сами и не се вижда зад тях.



Отваряема или плъзгаща се?

Най-популярни са традиционните отваряеми врати, но все повече се налагат напоследък плъзгащите се врати, чието най-голямо предимство е спестяването на пространство. Това ги прави подходящи за малки пространства и зони със сложни ъгли, или пък в случаите, когато искаме да създадем серия от преливащи се пространства, много модни напоследък -тип лофт.

Атрактивно решение в този последен случай и когато се преследват особено дизайнерски решения, е употребата на стъкло или витражи. Основните недостатъци на плъзгащите се врати е техният по-скъп монтаж, особено когато става дума за употребата на системи за вграждане в стената

и по-слабите им изолационни качества.



Колко и кои са най здрави?

Два са елементите, които са отговорни за здравината и трайността на една врата: нейната структура и покритието и. Първата характеристика определя степента на издържливост на вратата, която е и в пряка зависимост от нейната стабилизираща рамка, нейната дървесина, и пълнежа или това от което тя е направена – МДФ вратите, които са кухи или тези с картонен пълнеж са най-слаби. Същите MDF врати, запълнени с компактиран дървесен материал, олекотен или масивен, са най популярни в момента в света, те са така наречените технически врати ("engineered door", реплика на техническите паркетни), много са устойчиви на удари, предоставят висока степен на топло и шумоизолация и са лесни за поддържане. Най-здрави са масивните врати, но са и много по-скъпи, тъй като трябва да са изработени от напълно суха дървесина, необходима им е и постоянна влага в дома, за да не се деформират с времето. Този тип врати са и изключително красиви, но изискват и специални грижи,

тъй като проявяват тенденция към издраскване в зависимост от използваната дървесина. Вторият важен фактор за здравината на една врата е лакото покритие. Един добър лак предпазва вратата от издраскване и същевременно спомага за едно добро и лесно почистване. Качествените двукомпонентни полиуретанови лакове и ламинатните *меламинови* покрития дават много добри резултати.



Най-употребявани, напоследък обаче в света за покрития на естествено дърво, са UV лаковете. Ползват се при лакиране на паркетни, мебели и врати. Почишването на повърхности покрити с тези лакове става много лесно с продукти на спиртна основа. Лакираните (бели или цветни врати) се адаптират добре на всяко пространство, но е важно лакът да е много качествен. Основен тяхен недостатък е това, че се замърсяват лесно и най-малкият дефект веднага се забелязва.

Какви размери и монтаж?

Размерите днес са много различни, в зависимост от стандартите в страните на ползване. В този смисъл е трудно да се дават рецепти, още повече, че често имаме подготвен отвор който в голяма степен определя размерите на нашите врати. Препоръчително е крилата да са поне 2,00м високи за лесното

преминаване на по-високи хора и пренасянет на високи или обемисти предмети. Освен това високата врата е по "стройна" и изглежда по-елегантна. Ако имате възможност да преместите надотворните греди (щурцове), направете го, не е сложно, така всички врати ще излязат по-евтини и ще са по-функционални и красиви. Независимо от това на какво ниво ще оставите горния ръб на вратите си обаче, то трябва да е едно и също за всички, или поне за тези които гледат към едно и също помещение. Ширините на крилата трябва да бъдат такива, че в баните отворът да е между 60 и 70см., за стаите тези размери са 70-80см. и за хол и кухня, където ще влизат мебели и електроуреди са 80-90см. Винаги трябва да мислим какво ще внасяме или изнасяме от дадено помещение.

Монтажът на вратите се извършва чак след всички СМР в едно жилище. С други думи вратите се монтират последни. Така се осигурява тяхното правилно поставяне във височина и на правилно разстояние от готовите подове (3-5mm.). Нещо повече, за след поставянето на вратите може да се остави само последната ръка боя, с която се прави последно и довършително силиконизиране около первазите на вратите и подовете. Най-здравата, изпитана в продължение на много години и сигурна система за монтаж е върху черна каса, вградена от зидарите още в процеса на строителство. Така самата врата впоследствие може да бъде "закована" и не "залепена", с което се осигурява доброто и функциониране в продължение на много години и пълната независимост от качеството на използваната днес пяна. Ако изберем този малко по-скъп, но напълно разумен начин на монтаж трябва да предвидим около 3-4см. в повече от това,

което е сумата от размери на крило и каса.

Определянето и точността на размерите на отворите подготвени за вратите е важно условие за качествения и безпроблемен монтаж. В следната таблица са отразени размерите за стандартни врати на Prolexter BG:

ВИСОЧИНА	
Размери крило	Размери отвор
1910	1945
1950	1985
2030	2065
2110	2145

ШИРИНА	
Размери крило	Размери отвор
605	655
625	675
705	755
725	775
805	855
825	885
925	985

Ако ще бъде използвана черна каса, то тези размери трябва да се завишат с 40 - 50мм в ширина и 20/30мм. във височина.

Правилното определяне на посоката на отваряне на вратата става, като се установи с коя ръка се отваря една врата навътре към помещението, в което влизаме. Т.е. ако влизаме в спалнята, вратата е дясна, след като я отваряме с дясната ръка.

ЛЯВА

ДЯСНА

